

NetcamViewer

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Versie 1.2

Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagstukken te klikken.

Installatie

Voor installatie van de NetcamViewer Monitor maakt u gebruik van de 'snelle installatiehandleiding NetcamViewer Monitor'.

Startscherm

Via het menu aan de linkerkzijde kunt u een keuze maken voor:

- *MIJN IP-CAMERA'S*: Het startscherm met uw ip-camera's
- *INSTELLINGEN*: De instellingen voor NetcamViewer Monitor
- *SUPPORT*: Ondersteuning middels FAQ of e-mail.
- *OVER ONS*: Versie-informatie en update.

+ - teken: Voeg een camera of sequence van camera's toe aan NetcamViewer Monitor

Voor elke toegevoegde camera wordt een nieuwe tegel zichtbaar met meerdere functies erin:

- Bij een succesvolle verbinding met de camera toont de bovenste helft een stilstand beeld uit de camera.
- In dit beeld staat een start-icoon om deze camera te tonen op het beeldscherm.
- Als de camera reeds getoond wordt, zal het stop-icoon getoond worden. Zo is tevens direct duidelijk welke camera getoond wordt op het beeldscherm.
- In de onderste helft van de tegel wordt de naam van de camera getoond.
- Onderaan op de tegel wordt het verwijder-icoon en bewerk-icoon getoond. Hiermee kan de camera verwijderd worden uit NetcamViewer Monitor of kunnen de instellingen bewerkt worden.

Voor elke toegevoegde sequence van camera's wordt een nieuwe tegel zichtbaar met meerdere functies erin:

- Een start-icoon om deze sequence te tonen op het beeldscherm.
- Als de sequence reeds getoond wordt, zal het stop-icoon getoond worden. Zo is tevens direct duidelijk welk item getoond wordt op het beeldscherm.
- In de onderste helft van de tegel wordt de naam van de sequence getoond.
- Onderaan op de tegel wordt het verwijder-icoon en bewerk-icoon getoond. Hiermee kan de sequence verwijderd worden uit NetcamViewer Monitor of kunnen de instellingen bewerkt worden.

Foutmeldingen:

- Indien er geen verbinding met de camera mogelijk is, zal dit getoond worden in de bovenste helft van de camera-tegel i.p.v. een stilstaand beeld uit de camera.
- Indien de authorisatie onjuist is, zal dit getoond worden in de bovenste helft van de camera-tegel i.p.v. een stilstaand beeld uit de camera.

Toevoegen of wijzigen camera in NetcamViewer Monitor

Camera Instellingen.

- Kies 'SELECTEER HET MERK CAMERA' en scroll door de lijst of begin het merk te typen bij 'Snel Zoeken' om het merk camera te selecteren.
- Naam: vul hier de door u gekozen naam van de camera in.
- URL/IP: vul hier de hostname of het ip-adres in waarmee u de camera ook kunt bereiken in een webbrowser, beginnend met http://
- Gebruikersnaam: vul hier de gebruikersnaam in van de camera.
- Wachtwoord: vul hier het wachtwoord in van de camera.

Deze gegevens zijn meestal voldoende om de camera te kunnen bereiken en het beeld weer te geven. Kies opslaan om de gegevens te bewaren.

Extra Instellingen.

- Poort: Vul hier de webserverpoort in indien deze anders is dan 80.
- RTSP-Poort: Vul hier de RTSP-Poort in indien deze anders is dan 554
- Kanaal: Indien u gebruik maakt van een videosever met meerdere analoge camera's, kunt u hier het gewenste video-kanaal instellen.
- RTSP/(M)JPEG: hiermee kiest u voor een hogere snelheid beelden via RTSP (standaard keuze) of een langzamere snelheid beelden via (M)JPEG. Indien de hogere snelheid beelden te vaak storingen in het beeld geven door de gebruikte compressie, is (M)JPEG een langzamer alternatief om op terug te vallen met in ieder geval altijd een scherp beeld.
- 720p / 1080p: hiermee kiest u de resolutie van het weer te geven beeld. 1080p is uitsluitend mogelijk indien de hardware van NetcamViewer Monitor én de camera dit ondersteunen. Indien de beeldkwaliteit niet optimaal is, kies dan 720p.

Geavanceerd.

Druk op het + -teken naast geavanceerd om de geavanceerde mogelijkheden weer te geven.

Mocht het merk camera niet in de lijst staan of het model camera niet (nog) niet ondersteund worden, dan kunt u hier het directe pad naar het beeld invullen indien dit bij u bekend is. Ook kan het zijn dat bij ondersteuning op afstand onze support-afdeling u vraagt hier iets in te vullen.

De instellingen die eventueel al staan ingevuld bij 'Camera Instellingen' en 'Extra Instellingen' worden genegeerd indien u hier iets invuld.

Zowel in het geval van een JPEG als MJPEG pad is dit opgebouwd als volgt:

*http://GEBRUIKERSNAAM:WACHTWOORD@IP-
ADRES:POORTNUMMER/PAD_NAAR_HET_BEELD*

Gebruikersnaam, wachtwoord, ip-adres, poortnummer en pad_naar_het_beeld zijn voor elke camera anders en dient u dus zelf in te vullen.

Bij RTSP vervangt u http door rtsp.

Toevoegen of wijzigen sequence van camera's in NetcamViewer Monitor

Naam: vul hier de door u gekozen naam voor de sequence in.

Druk op het + -teken om een camera toe te voegen aan de sequence. Kies een camera uit de lijst van eerder toegevoegde camera's in NetcamViewer Monitor.

Vul bij elke camera in hoeveel seconden deze getoond moet worden op het beeldscherm. Bij de meeste camera's duurt het enkele seconden totdat deze wordt getoond op het beeldscherm. Deze tijd dient meegenomen te worden in de weergavetijd. Een te korte weergavetijd zal resulteren in geen of te korte weergave op het beeldscherm.

Wijzigen volgorde: Door het volgorde-icoon aan de rechterzijde van de regel met de camera vast te houden met de muis, kan de hele regel verplaatst worden in verticale richting. Hiermee wordt de volgorde van de weergave van de camera's in de sequence gewijzigd.

Verwijderen camera uit sequence: Door op het kruis aan de linkerzijde van de regel met de camera te klikken kan een camera uit de sequence verwijderd worden.

Opslaan: Alle wijzigingen kunnen worden opgeslagen door op 'Opslaan' te klikken.

Instellingen

Indien u NetcamViewer Monitor wilt beveiligen tegen ongewenst wijzigen van de instellingen door onbevoegden, kunt u hier de gewenste gegevens invullen.

- Gebruikersnaam: Vul hier een gebruikersnaam in, hoofdlettergevoelig en zonder spaties.
- Wachtwoord: Vul hier een wachtwoord in.
- Kies 'TOEPASSEN' om de beveiliging te activeren.

Opstartbeeld:

Hier kiest u de gewenste camera die u standaard wilt weergeven als deze NetcamViewer Monitor wordt gestart. Wilt u standaard geen camera weergeven, dan kiest u voor 'geen'.

Taal:

Maak uw keuze voor de gewenste taal waarin NetcamViewer Monitor wordt weergegeven.

Animaties en Laad balk:

Indien u NetcamViewer Monitor configureert van een wat langzamer device, kan het zijn dat deze pagina's traag laden. Om dit te versnellen kunt u deze beide opties uitschakelen.

Systeem:

Handmatige ip-instellingen:

Standaard ontvangt NetcamViewer Monitor zijn ip-instellingen automatisch via DHCP. U kunt het ip-adres en de hostname, waarop u de unit kunt bereiken altijd terugvinden op de monitor als er geen camera wordt weergegeven.

Indien u NetcamViewer Monitor een vast ip-adres wilt geven, schakelt u dit in en vult u de gegevens in en drukt op 'TOEPASSEN'.

Analoge Modus:

Indien u NetcamViewer Monitor met de apart geleverde kabel aansluit op een analoge monitor, kunt u hier de correcte weergave modus kiezen. Standaardwaarde is PAL (Europa).

Herstart:

Om enkele instellingen te activeren dient u een herstart uit te voeren door op de knop 'HERSTART' te drukken.

Fabrieksinstellingen:

Deze optie wist alle gemaakt instellingen en herstelt de standaard fabrieksinstellingen.

LET OP: U RAAKT ZO ALLE INSTELLINGE KWIJT. DIT KAN NIET ONGEDAAN GEMAAKT WORDEN.

Support NetcamViewer Monitor

Indien u na het lezen van de handleidingen die u op elke pagina kunt raadplegen toch nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor ondersteuning.

FAQ:

Wij bieden u voor NetcamViewer Monitor ondersteuning middels een FAQ (lijst met veelgestelde vragen) op onze website.

E-Mail:

- Bericht: staat uw vraag niet in de FAQ, dan kunt u ons een bericht per e-mail sturen. U vult bij bericht uw probleem zo uitvoerig mogelijk in.
- Stuur debug data: standaard worden enkele instellingen meegestuurd, die ons helpen bij het oplossen van uw probleem. Wilt u dit niet, dan kunt u dit uitschakelen
- VERZENDEN: na een druk op verzenden wordt uw standaard e-mail toepassing geopend om uw bericht en de gegevens per e-mail te versturen.

Over ons

Versie:

U vindt hier het actuele versienummer van de software en firmware op uw NetcamViewer Monitor.

Controleer op updates:

Wij werken continue aan verbetering en uitbreiding van onze producten. Indien u de laatste versie van de software wilt installeren, drukt u op 'CONTROLEER OP UPDATES', waarna de nieuwste versie, indien aanwezig, wordt geïnstalleerd.

Bij mogelijke problemen is het altijd raadzaam om de laatst beschikbare software te installeren op uw NetcamViewer Monitor.